



Saitek Game Clock II



Cadence :

1 h 30 / 40 coups, puis 30 min. / mat
avec un incrément de 30 sec. / coup
depuis le début de la partie.

N.B. ce chronomètre ajoute le second temps de contrôle à chaque joueur, au moment où le 40ème coup en temps réglementaire sera effectué et que le temps Primaire d'un des joueurs sera écoulé.

1. Sous l'horloge, mettre le bouton sur « Go » et l'autre sur « Modify ».
2. Si les écrans clignotent à l'allumage, appuyez 3 secondes sur le bouton « Pause » pour réamorcer l'horloge.
3. Appuyez 4 fois sur le bouton « Tournament » pour afficher la cadence « World ».
4. Appuyez sur « Adjust » pour accéder aux modifications.
5. Pour accepter la valeur, appuyez sur « Set », « Adjust » pour régler les valeurs et « Next » pour aller au prochain temps de contrôle.
6. Reproduire les valeurs suivantes :

Primary	1:30 / 40	(1 h 30 / 40 coups)
	01 :30 / 0.30	(Add After 30 sec.)
Secondary	00:30 / ALL	(30 min. / mat)
	00 :30 / 0.30	(Add After 30 sec.)
Tertiary	00:00 / ALL	(pas d'action)
	00.00 / 0.00	(pas d'action)
7. Pour sauvegarder cette cadence, il faut demeurer en mode « Modify ».
Appuyez sur « Set » et « User » (en respectant cet ordre), tout en maintenant les 2 boutons en même temps. L'affichage va s'arrêter de clignoter pour confirmer l'enregistrement.
8. Sous l'horloge, mettre le bouton sur « Sound Off » et l'autre sur « Lock ».
9. Cette cadence personnalisée est disponible lorsque vous appuyez sur « User ».